

[lv] Īsa lietošanas instrukcija klientam

Vadības bloks

RC200.2

Buderus

Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet.




1 Navigācija izvēlnēs

RC200.2 funkcijas ir apkopotas tematiskajās izvēlnēs.



Atkarībā no iekārtas konfigurācijas ne visas izvēlnes var būt redzamas.

- Pārlēdziet izvēlnes ar taustiņiem < un >:
< **Pārskats** >> **Apkures** >> ... >> **Energijas monitor.** >
- Ar taustiņu ≡ varat atvērt **pašreiz atlasītās izvēlnes iestatījumu sadaļu** (piemēram, Sākt pap. karsto ūdeni vai Darba režīms izvēlnē Karstais ūdens).




- Mainiet vērtības un atlasiet iestatījumus ar taustiņiem ∨ un ∧ .

- Ar **OK** apstipriniet vērtības, atlasītos elementus un iestatījumus.
- Lai aizvērtu iestatījumu sadaļu, nospiediet taustiņu ↵.

Mirgojošās vērtības varat mainīt ar taustiņiem ∨ un ∧ .


2 Vadības elementu un rādījumu pārskats

- [1] Izvēlnes nosaukums
- [2] Nākamā izvēlne
- [3] Vērtības palielināšana/
navigācija iestatījumu sadaļā
- [4] Vērtības samazināšana/
navigācija iestatījumu sadaļā
- [5] Vērtības apstiprināšana/
iestatījumu atlasīšana
- [6] Konkrētās izvēlnes iestatījumu aizvēšana/
atpakaļ
- [7] Konkrētās izvēlnes iestatījumu rādījums
- [8] Izvēlnes pozīcijas rādījums
- [9] Iepriekšējā izvēlne
- [10] Galvenais rādījums



3 Telpas temperatūras mainīšana


- ▶ Izvēlnē **Apkures** ar taustiņiem ∨ un ∧ iestatiet vēlamo telpas temperatūru un apstipriniet ar **OK**.



4 Apkures režīma maiņa

Apkures režīmu var pārslēgt no **Autom.** uz **Manuāli** un atpakaļ, kā arī izslēgt pavisam.

- ▶ Izvēlnē **Apkures** nospiediet taustiņu **OK**.
- ▶ Ar taustiņiem **∨** un **∧** iezīmējiet vēlamo apkures režīmu un atlasiet ar **OK**.



5 Papildu informācija

- ▶ Lai skatītu papildu informāciju par RC200.2: skenējiet QR kodu.

www.docs.buderus.com/7738112958

0010057806-002

Robert Bosch SIA
Mūkusalas iela 101
LV-1004, Rīga
Latvia

www.buderus.lv